

Látka	barvy	složení*	otěr	gramáž
AMBER	arancio 9354	100% PES	28 000 cyklů	290
	beige 3315			
	bordo 9725			
	camel 9942			
	grigio 5315			
	marrone 9314			
BARBADOS	arancio OR05	75% CO 25% PES	25 000 cyklů	580
	avorio 24			
	giallo BA56			
	marrone PA85			
BEKY LUX	beige 10	30% PES 42% PAN 28% POP	25 000 cyklů	570
	cafe crema 96			
	camel 18			
	terracotta 22			
	verde 27			
BOLTON	arancio 9253	100% PES	35 000 cyklů	860
	beige 9814			
	camel 9940			
	marrone 9314			
	rosso 9665			
	verde 9640			
CARABU	arancio 94	50% PES 35% PAN 15% PA	250 000 cyklů	410
	beige 66			
	bordo 80			
	crema 86			
	giallo 131			
	grigio 77			
	marrone 57			
	terracotta 75			
	verde chiaro 96			
DENISE	beige 10	100% PES	50 000 cyklů	333
	blu 10			
	bordo 05			
	marrone 9912			
	terracotta 7046			
	verde 801			
běžná koženka	beige	50% PES 50% CO	100 000 cyklů	750
	bianco			
	bordo			
	marrone			
	nero			
LIMA	arancio 125	35% PES 53% PAN 9% VS	25 000 cyklů	600
	beige 10			
	blu 30			
	marrone 118			
	verde 124			
MIRON	beige 71	53% PES 47% PAN	25 000 cyklů	600
	camel 7			
	marrone 801			
	rosso 66			
	terracotta 22			
	verde 54			
PUERTORICO	crema 955	100% PES	100 000 cyklů	700
	marrone 915			
TRISTAN	arancio 15	54% PES 46% PAN	25 000 cyklů	580
	beige 14			
	bordo 24			
	marrone 80			
	verde 41			

## VŠEOBECNÉ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ

- K čištění čalouněných i dřevěných částí je zakázáno používat jakákoliv chemická rozpouštědla (benzín, aceton) a další agresivní látky obsahující chloř, čpavek apod.
- Nábytek nesmí přijít do přímého styku s vodou a být trvale umístěn ve vlhkém prostředí.
- Chraňte před přímým slunečním svitem.
- Židle ani stoly nejsou konstruovány pro jiné než obvyklé použití. Při jiném použití hrozí úraz, a nevratné poškození nábytku (prošláplý sedák a pod.)

Dřevěné části: prach odstraňujeme měkkou, čistou a suchou prachovkou. Pro větší znečištění je možné použít čisticí prostředky určené pro nábytek lakovaný nitro- nebo PU lakem.

Čalouněné části: prach odstraňujte měkkým kartáčem, nebo vysáváním. Pro odstranění skvrn použijte čisticí prostředky určené pro čalouněný nábytek. Vyvarujte se přílišného namáčení. Nevyklepávejte a chraňte před mechanickým poškozením.

\*

PES - polyester  
PAN - polyakryl  
CO - bavlna  
PA - polyamid  
POP - polypropylen  
VS - viscosa